

Français

Merci d'avoir choisi les produits Apaga®.

Les pages suivantes expliquent le fonctionnement et les fonctions de la prise intelligente. Veuillez prendre un moment pour lire ce guide rapide. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Aperçu

La prise intelligente wifi vous permet de contrôler les appareils branchés sans fil via une application ou le bouton de l'appareil. Avec l'Apaga application, vous pouvez contrôler tous les appareils compatibles dans le monde entier maison intelligente via le nuage sans configurations compliquées et peuvent intégrer des appareils connectés avec des services tiers. Les fonctions d'application telles que les minuteries, le compte à rebours et les scènes, ainsi que le partage des appareils avec la famille et les amis, simplifient le fonctionnement des appareils.

Commencer

Installation d'application

Obtenez l'application Apaga sur Google Play ou l'App Store.
enregistrement

Vous devez vous inscrire avant d'utiliser l'application Apaga. Vous pouvez choisir parmi différentes options d'inscription.

Remarque: pour utiliser l'application, une connexion Internet et une inscription sont nécessaires. Veuillez noter la politique de confidentialité pour le traitement de vos données personnelles dans l'application ou sur [www.Apaga.eu / politique de confidentialité /](http://www.Apaga.eu/politique_de_confidentialite/)

Configuration des appareils (mode Easy)

1. Branchez l'appareil sur une prise de courant facilement accessible.
2. Dès que le bouton clignote rapidement (environ 2 fois / seconde), l'appareil peut être configuré. Si le bouton ne clignote pas comme décrit, maintenez enfoncé le bouton de l'appareil jusqu'à ce qu'il clignote rapidement.

Remarque: si le bouton ne s'allume qu'en bleu, la prise est activée. Pour éteindre, appuyez brièvement sur le bouton.

3. Ouvrez l'application Apaga, connectez-vous et appuyez sur le bouton "ajouter un appareil" ou le symbole "+".
4. Autorisez l'appareil à se connecter au réseau sans fil connecté à votre téléphone en entrant le mot de passe du réseau sans fil et suivez les instructions de l'application. Assurez-vous que de nouveaux appareils peuvent être ajoutés au réseau sans fil
5. Après avoir ajouté le nouvel appareil, connectez l'appareil souhaité à l'appareil.

Remarque: si la configuration ne fonctionne pas en mode facile, utilisez le mode ap. L'appareil configure un point d'accès auquel vous devez connecter votre téléphone.

Configuration des appareils (mode ap)

Remarque: utilisez cette configuration uniquement si le mode simplifié ne fonctionne pas.

1. Branchez l'appareil sur une prise de courant facilement accessible.
2. Dès que le bouton clignote lentement (environ toutes les 2 secondes), l'appareil peut être configuré (mode ap). Si le bouton ne clignote pas comme décrit, maintenez enfoncé le bouton de l'appareil jusqu'à ce qu'il clignote lentement.

Remarque: si le bouton ne s'allume qu'en bleu, la prise est activée. Pour éteindre, appuyez brièvement sur le bouton.

3. Ouvrez l'application Apaga, connectez-vous et appuyez sur le bouton "ajouter un appareil" ou le symbole "+".
4. Appuyez sur "ap" dans le coin supérieur droit.
5. Autorisez l'appareil à se connecter au réseau sans fil connecté à votre téléphone en entrant le mot de passe du réseau sans fil et suivez les instructions de l'application

6. Connectez votre téléphone au réseau W i F i créé par l'appareil, les quatre derniers chiffres variant.
7. Après avoir ajouté le nouvel appareil, connectez l' appareil souhaité à l'appareil.

Remarque: l'appareil et l'application ne prennent en charge que les réseaux wifi 2,4 GHz . Si la connexion échoue, veuillez vous référer au menu „ faq "dans l'application. Nous vous recommandons de donner à l'appareil un nom unique, par exemple" lampe de chevet ".

Intégration d'Amazon Alexa

Vous pouvez lier vos appareils et scènes de l' application Apaga à amazon alexa . Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Assurez-vous que vos appareils ont été ajoutés à l' application Apaga et sont en ligne.
2. Ouvrez le « amazone alexa " application et à naviguer « compétences » i n le menu et la recherche de la « Apaga " compétence.

Remarque: si vous n'êtes pas encore connecté à l' application amazon alexa , veuillez utiliser votre compte amazon, qui est connecté à votre appareil compatible amazon alexa (par exemple Amazon echo), pour vous connecter à l'application , amazon alexa " .

3. Vous serez redirigé vers la page de connexion pour la compétence « Apaga » . Veuillez vous connecter avec les mêmes informations d'identification que vous avez utilisées lors de votre inscription à l' application Apaga .

Remarque: si une liste d'applications apparaît sous les champs de connexion, veuillez sélectionner Apaga .

4. Une fois connecté, cliquez sur «autoriser» pour lier votre compte Apaga et les appareils qui y sont connectés à votre amazon alexa .
5. Ouvrez à nouveau la compétence et sélectionnez "Paramètres" et "Gérer les appareils intelligents".
6. Accédez à des «appareils» ou des «scènes» et ajoutez-les depuis Apaga . Amazon alexa recherchera les appareils compatibles dans votre compte Apaga . Une fois le processus terminé, ils seront répertoriés.
7. Vous pouvez désormais accéder à vos appareils et scènes Apaga d'Amazon Alexa . En utilisant l'onglet «groupes» dans l'application «Amazon Alexa», vous pouvez ajouter des groupes d'appareils.

Remarque: les commandes vocales disponibles se trouvent dans l'application «Amazon Alexa» sous la compétence « Apaga ».

Intégration de Google Assistant

Pour l'intégration de Google Assistant, veuillez consulter l' application Apaga dans la section «Profil» sous «Intégration tierce».

Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine et supprimer les paramètres wifi , allez dans le menu des appareils dans l'application et sélectionnez « paramètres d' usine », ou appuyez et maintenez le bouton de l'appareil jusqu'à ce qu'il clignote.

Aucun engagement pour tout dommage lors d'une mauvaise utilisation.

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez contacter notre équipe d' assistance sous support @ Apaga.eu

Conseils de sécurité:

- N'ouvrez pas l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et protégez-le de l'humidité.
- N'utilisez jamais de force pour connecter ou déconnecter la fiche.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Débranchez les appareils électroniques de l'alimentation lorsque vous ne les utilisez pas plus longtemps.
- La prise de courant que l'appareil doit utiliser doit être facilement accessible.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est visiblement endommagé.

- Ne connectez pas d'appareils à l'appareil si le mode d'emploi de l'appareil interdit la télécommande (par exemple, les appareils qui relèvent de la norme 60335-2-9 tels que les barbecues et les plaques chauffantes, etc.).
- Ne branchez pas d'appareils qui peuvent irradier de la chaleur et provoquer une inflammation des matériaux environnants (par exemple radiateurs radiants, projecteur portable, etc.).
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces très humides.
- Ne connectez aucun appareil dont la consommation électrique est supérieure à 3520 watts (16a) à l'appareil.

Données techniques:

- Tension d'entrée: 100-230v— 50 / 60hz
- Puissance de commutation: max. 16a
- Gamme de fréquences: 2400-2483,5 mhz
- Prend en charge la spécification wifi 802.11b / g / n (2,4 GHz) avec wep / wpa / wpa2 tkip / aes

Enregistrement et sécurité

Certification / informations générales

Nous déclarons par la présente que cet appareil porte la marque ce conformément aux réglementations et normes c e . Il est conforme aux exigences fondamentales de la directive (rouge) 2014/53 / ec .

Remarque sur la protection de l'environnement:

Après la mise en œuvre de la directive européenne 2012/19 / ce dans le système juridique national, les règles suivantes s'appliquent:

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus par la loi de restituer les appareils électriques et électroniques en fin de vie aux points de collecte publics aménagés à cet effet ou point de vente. Les détails sont définis par la législation nationale du pays concerné. Ce symbole sur le produit, le manuel d'instructions ou l'emballage indique qu'un produit est soumis à ces réglementations. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou d'autres formes d'utilisation d'anciens appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Amazon et Alexa sont des marques de commerce d' [Amazon.com](https://www.amazon.com) , inc. Ou ses affiliés.

App Store est une marque de service d'Apple inc. , enregistré aux États- Unis et dans d'autres pays.

© 2020 google llc tous droits réservés. Google, google play et google assistant sont des marques commerciales de google llc .