

Nederlands

Bedankt dat u voor Apaga®-producten hebt gekozen.

Op de volgende pagina's worden de bediening en functies van de slimme IR-controller uitgelegd. Neem even de tijd om deze korte handleiding te lezen. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

Overzicht

De slimme IR-controller biedt u de mogelijkheid om overal en altijd IR-bestuurbare apparaten te bedienen. Met de Apaga app, kunt u bepalen alle compatibele smart home apparaten wereldwijd via de cloud zonder ingewikkelde configuraties en kan aangesloten apparaten met de integratie van services van derden. App-functies zoals het delen van het apparaat met familie en vrienden, vereenvoudigen de bediening van het apparaat.

Begin

App installatie

Download de Apaga-app via Google Play of de App Store.

Registratie

U moet zich registreren voordat u de Apaga-app gebruikt. Je kunt kiezen uit verschillende aanmeldmogelijkheden.

Let op: om de app te gebruiken is een internetverbinding en registratie vereist. Let op het privacybeleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de app of op www.apaga.eu/privacy-policy/

Configuratie van apparaten (Easy-modus)

1. Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
2. Het blauwe lampje moet nu snel knipperen. Dit geeft aan dat het apparaat kan worden geconfigureerd.

Opmerking: als de slimme IR-controller niet snel knippert, betekent dit dat de slimme IR-controller moet worden gereset. Volg de stappen van "Reset apparaat naar fabrieksinstellingen".

3. Open de Apaga app, log in en druk op de "add device" of de "+" symbool, en kies ' universele afstandsbediening'
4. Laat het apparaat verbinding maken met het draadloze netwerk dat is verbonden met uw telefoon door het wachtwoord van het draadloze netwerk in te voeren en de instructies in de app te volgen. Zorg ervoor dat er nieuwe apparaten kunnen worden toegevoegd aan het draadloze netwerk

Opmerking: als de configuratie niet werkt in de eenvoudige modus, gebruik dan de ap-modus. Het apparaat stelt een toegangspunt in waarmee u uw telefoon moet verbinden.

Configuratie van apparaten (ap-modus)

Let op: gebruik deze configuratie alleen als easy mode niet werkt.

1. Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
2. Het blauwe lampje moet nu snel knipperen. Dit geeft aan dat het apparaat kan worden geconfigureerd.

Opmerking: als de slimme IR-controller niet snel knippert, betekent dit dat de slimme IR-controller moet worden gereset. Volg de stappen van "Reset apparaat naar fabrieksinstellingen".

1. Open de Apaga-app, log in en druk op het "add device" of het "+" symbool.
2. Druk op "ap" in de rechterbovenhoek.
3. Laat het apparaat verbinding maken met het draadloze netwerk dat is verbonden met uw telefoon door het wachtwoord van het draadloze netwerk in te voeren en de instructies in de app te volgen
4. Verbind uw telefoon met het wifi-netwerk dat door het apparaat is gecreëerd, waarbij de laatste vier cijfers variëren.

Opmerking: het apparaat en de app ondersteunen alleen 2,4 GHz wifi-netwerken. Als de verbinding mislukt, raadpleeg dan het menu „ FAQ "op www.apaga.eu. We raden u aan het apparaat een unieke naam te geven, bijvoorbeeld "Woonkamercontroller".

Reset apparaat naar fabrieksinstellingen

Om de slimme IR-controller terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u de knop aan de onderkant van het apparaat ingedrukt totdat het blauwe lampje snel knippert.

Geen verplichting voor enige schade bij misbruik.

Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via support@apaga.eu

Integratie van Amazon Alexa

Je kunt je apparaten en scènes uit de Apaga-app koppelen aan Amazon Alexa. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat uw apparaten zijn toegevoegd aan de Apaga-app en online zijn.
2. Open de "Amazon Alexa" app en ga naar "skills" in het menu en zoek naar de "Apaga" vaardigheid.

Opmerking: als u nog niet bent ingelogd bij de Amazon Alexa-app, gebruik dan uw amazon-account, dat is verbonden met uw Amazon Alexa-apparaat (bijv. Amazon-echo), om u aan te melden bij de Amazon Alexa-app.

3. U wordt doorgestuurd naar de aanmeldingspagina voor de vaardigheid „Apaga”. Log in met dezelfde inloggegevens die u gebruikte toen u zich registreerde voor de Apaga-app.

Opmerking: als een lijst met apps onder de inlogvelden verschijnt, selecteer dan Apaga.

4. Eenmaal ingelogd, klikt u op "autoriseren" om uw Apaga-account en de daarmee verbonden apparaten te koppelen aan uw Amazon Alexa.
5. Open de vaardigheid opnieuw en selecteer "instellingen" en "smart home-apparaten beheren".
6. Navigeer naar „devices” of „scenes” en voeg ze toe vanuit Apaga. Amazon Alexa zoekt naar compatibele apparaten in je Apaga-account. Zodra het proces is voltooid, worden ze vermeld.
7. Je hebt nu toegang tot je Apaga-apparaten en -scènes vanuit Amazon Alexa. Via het tabblad "groepen" in de app "Amazon Alexa" kunt u apparaatgroepen toevoegen.

Opmerking: de beschikbare spraakopdrachten zijn te vinden in de "Amazon Alexa" -app onder de vaardigheid "Apaga".

Integratie van Google Assistant

Voor de integratie van Google Assistant, kijk in de Apaga-app in het gedeelte "profiel" onder "Integratie met derden".

Belangrijke u salie info

Zorg er bij het gebruik van de IR-controller voor dat er geen obstakels zijn tussen de controller en de apparaten die u wilt bedienen.

Veiligheidsadvies:

- Open het apparaat niet.
- Dompel het apparaat niet onder in water en bescherm het tegen vocht.
- Gebruik nooit kracht om de stekker aan te sluiten of los te koppelen.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Koppel elektronische apparaten los van de stroom wanneer u ze langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit als het zichtbaar beschadigd is.

Technische data:

- Vermogen: 1W
- Huidig: 1A
- Spanning: 5V DC (Micro USB)
- Model: KW-WR-Y008
- Productafmetingen: 10 * 10 * 2.2CM

Registratie en veiligheid

Certificering / algemene informatie

Wij verklaren hierbij, dat dit apparaat draagt het CE-keurmerk in overeenstemming met de c e voorschriften en normen. Het voldoet aan de fundamentele eisen van de (rode) richtlijn 2014/53 / ec.

Opmerking over milieubescherming:

Na de implementatie van de Europese richtlijn 2012/19 / ec in het nationale rechtssysteem geldt het volgende:

Elektrische en elektronische apparaten horen niet bij het huisvuil. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de openbare inzamelpunten die voor dit doel of dit verkooppunt zijn opgezet. Details hierover worden bepaald door de nationale wetgeving van het betreffende land. Dit symbool op het product, de handleiding of de verpakking geeft aan dat een product onderhevig is aan deze voorschriften. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen van gebruik van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Amazon en Alexa zijn handelsmerken van [amazon.com](https://www.amazon.com) , inc. Of zijn filialen.

App store is een servicemerk van apple inc., Geregistreerd in de vs en andere landen.

© 2020 google llc alle rechten voorbehouden. Google, google play en Google Assistant zijn handelsmerken van google llc.